### Русский

#### СНАЧАЛА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО

- Гарантия аннулируется при отсутствии этикети с серийным номером Перед использованием портативного компьютера заряжайте
- батареи в течение 10 часов
- чТобы увеличить срок службы батарей, вынимайте батареи при полной разрядке или немедленно перезаряжайте их, если это возможно

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы избежать поражения электрическим током, не открывайт устройство
  • Внутри устройства нет компонентов, допускающих обслуживание
- Для обслуживания устройства обращайтесь к
- квалифицированным специалистам сервисной службы
   Не выбрасывайте использованные батареи в огонь или в воду
- Не касайтесь выводов батареи металлическими предметами
- Не лежатель выводно матария металитическими предметами
   Не роняйте батареко и не подвергайте ее сильным ударам
   Не используйте батареко, когда превышение допустимой температуры окружающей среды вызывает срабатывание предохранительной схемы и отключение батарей
- Используйте для перезарядки батарей только надлежащее зарядное

#### ГАРАНТИЯ И ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ БАТАРЕЯМИ

Спасибо, что вы выбрали батарею АРС для портативных компьютеров. Эта батарея соответствует всем спецификациям

комплюнеров. То ча нарем соответствует всем спецификациями производителя или превосходит их. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем Web-узле по адресу: http://promo.apcc.com - Key code u9832 Эта батарея допускает вторичную переработку. Пожалуйста, после окончания срока службы сдайте батарею в пункт утилизации.

### Legendary Reliability" 0610-166

<b>Turkish</b> 0800 211 3305		<b>Greece</b> 00800 32312206
0800 135990 <b>NK</b>	<b>Norway</b> 800 11632	7221081 0080
<b>Switzerland</b>	<b>Luxembourg</b>	9800 13374
771833 0080	0800 2091	<b>Germany</b>
050 795419	<b>Ylati</b>	0800 906483
08419	800 874731	Finland
<b>Spain</b> 900 953533	<b>Israel</b> 1800 9452206	800 18153
South Africa	#2045	<b>Denmark</b>
0000 994206	1800 702000	0800 102063
<b>Portugal</b>	06800 12221	Osoo 15063
800 853182	Ireland (Europe)	Czech Republic
3231202 3231202	Hungary 0800 0224655 Holland	Austria 0800 296480 MuiglaB

MIDDLE EAST, AFRICA **АРСТЕСНИІСА** SUPPORT EUROPE,

# Laptop Battery

### Español

#### LÉAME PRIMERO

- La garantía será nula si la etiqueta con el número de serie se reti-
- Cargue la batería de su ordenador portátil durante 10 horas antes
- Para prolongar la vida de la batería, sague la batería cuando se agote, o recargue la batería inmediatamente si es posible

#### PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD

- Para reducir el riesgo de electroshock, no abra la unidad
  En el interior no hay partes reparables por el usuario
- Para reparaciones diríjase a personal de reparaciones cualifica-
- No exponga las baterías al fuego o al agua
  No ponga en contacto objetos metálicos con los terminales de la batería.
- Evite que la batería caiga al suelo o que sufra golpes fuertes
  No use la batería cuando la temperatura ambiente (ver esperatura ambiente) caciones más arriba) activa un circuito de seguridad que evita el funcionamiento de la batería.

  • Recargue la batería usando un cargador adecuado

#### ■ GARANTÍA Y USO CORRECTO

Gracias por escoger la Laptop Battery APC. Esta batería cumple o supera todas las especificaciones del fabricante. Por favor, regístrese en nuestra web:

http://www.apcc.com - Key code u983z Esta batería es reciclable, le rogamos que al finalizar su vida útil disponga de ella con precaución.

caretury.

This battery can be recycled at end of life, please dispose of it or exceeds all manufacturer's specifications. Please register on our web : http://promo.apcc.com - Key code u983z

Thank you for selecting the APC Laptop Battery. This battery meets

### ■ MARRANTY AND PROPER DISPOSAL

· Recharge the battery using the correct charger

Do not dispose batteries in fire or water
 Do not dispose batteries in fire or water
 Do not connect battery terminals with metal objects
 Do not use the battery when the ambient temperature is above
 Do not use the battery when the ambient temperature is above specification. A safety circuit may activate, preventing battery concersion.

- - No user serviceable parts inside
     Refer servicing to qualified service personnel
- To reduce the risk of electric shock, do not open the unit

### SAFETY PRECAUTIONS

• To prolong battery life, either remove the battery when it has been depleted, or promptly recharge the battery

- Warranty is void if the serial number tag is removed Charge battery for 10 hours in your laptop computer before using

TRBH AM DAAR

### English

#### Svensk

#### VIKTIGT

- Garantin gäller inte om skylten med serienumret tagits bort
  Ladda batteriet i 10 timmar innan du använder det i din notebook
  Öka batteriets livslängd genom att ta ur batteriet när det blivit
- urladdat, eller om möjligt ladda om batteriet omedelbart.

#### **SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

- Öppna inte apparaten. Risk för elektrisk stöt.
- Inuti finns inga delar som användaren kan reparera
  Överlåt service till utbildad servicepersonal
  Kasta inte batterier i eld eller vatten

- Se till att batteripolerna inte förbinds via metallföremål
   Se till att batteriet inte utsätts för kraftiga stötar, t.ex. genom att falla i golvet
- Använd inte batteriet när omgivningstemperaturer över speci-fikationerna aktiverar en skyddskrets som hindrar batteridrift
- Ladda batteriet med rätt typ av laddare

#### ■ GARANTI OCH ÅTERVINNING

Ett Laptop-batteri från APC är ett mycket bra val. Detta batteri motsvarar eller överträffar tillverkarens samtliga specifikationer. Registrera dig på vår webbplats: http://promo.apcc.com - Key code u983z Batteriet kan återvinnas. Lämna det till återvinning när det är för-

veuillez vous en séparer de façon appropriée. Veuillez vous enregistrer sur le Web : http://promo.apcc.com - Key code u983z Cette hatterie est recyclable. Une fois son cycle de vie achevé,

#### ■ GARANTIE ET RECYCLAGE

Rechargez la batterie au moyen du chargeur approprié.

Vutilisez pas la batterie lorsque les températures ambiantes ne sont pas conformes aux spécifications requises. De ce fait, le circuit de sécurité est activé et bloque le fonctionnement de la batterie.

- Ne laissez pas tomber la batterie et protégez-la des chocs vio-.seupilletèm
- reliez pas les bornes de la batterie avec des objets
- des techniciens qualifiés. Ne jetez pas les batteries à l'eau. De même, ne les brûlez pas.
- Pour toute opération de maintenance, veuillez vous adresser à des techniciens que littée
  - Pour limiter les risques d'électrocution, n'ouvrez pas l'unité.
     Aucun composant interne n'est remplaçable par l'utilisateur.
    - CONSIGNES DE SECURITE

### lorsqu'elle est déchargée ou rechargez-la rapidement, si possible.

10 heures avant de l'utiliser. • Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez la retirer

numéro de série. • Chargez la batterie de votre ordinateur portable pendant

• La garantie est annulée en cas de retrait de l'étiquette portant le ТИЗМЭЧІТИЗТТА ЗЯІЈ А

Français

### Čeština

možné).

#### PŘEČTĚTE SITENTO DOKUMENT PŘED POUŽITÍM VÝROBKU

- Pokud odstraníte označení se sériovým číslem, ztrácíte
- zaruku.

  Baterii do přenosného počítače nabíjejte před prvním použítím po dobu 10 hodin.

  Životnost baterie zvýšíte tím, že ji po úplném vybití buď vyjmete ze zařízení, nebo okamžitě znovu dobijete (je-li to

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neotvírejte výrobek. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým prou-
- dem. Výrobek neobsahuje žádné součásti, které může uživatel opravovat.

  • Opravy svěřujte pouze odborným servisním pracovníkům.

- Opravy Sverujte pouze volumini servisnim pracevnikum.
   Baterie nesmi přijít do styku s ohněm ani vodou.
   Nepříkládejte kovové předměty ke kontaktům baterie.
   Baterii neupustte ani ji nevystavujte silným otřesům.
   Nepoužívejte baterii, pokud okolní teplota překročí stanovenou mez. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou, která zabrání jejímu použití.
- · Baterii nabíjejte správnou nabíječkou.

#### ZÁRUKA A SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ

Děkujeme, že jste si vybrali baterii APC Laptop Battery. Tato baterie splňuje nebo překračuje všechny technické specifikace

udávané výrobcem. Zaregistrujte se na serveru WWW :

http://promo.apcc.com - Key code u983z Baterii lze recyklovat. Po uplynutí její životnosti ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

### Dansk

#### VIGTIGE OPLYSNINGER

- Garantien bortfalder, hvis mærkepladen med serienummeret er
- Oplad batteriet i 10 timer, før du anvender det i din bærbare com
- For at forlænge batteriets levetid, skal batteriet enten fjernes, når
   Tades smående hvis det er muligt.

### ■ SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- · For at reducere risikoen for elektrisk stød, må enheden ikke
- Der findes ingen indvendige dele, som brugeren skal vedligeholde
- Overlad vedligeholdelsesarbejdet til faglært personale
- Udsæt ikke batterierne for ild eller vand • Batteripolerne må ikke komme i kontakt med metalliske gen-
- Undgå at tabe batteriet eller udsætte det for kraftige stød
- Onlag at date stateriet eine utsakte et in klanige som Anvend ikke batteriet, når den omgivende temperatur ligger over specifikationerne og derved aktiverer et sikkerhedskredsløb, der forhindrer batteriets funktion • Oplad kun batteriet ved hjælp af en passende oplader

### **■ GARANTI OG KORREKT BORTSKAFFELSE**

Tak fordi du valgte et APC Laptop Batteri • Dette batteri opfylder eller overgår alle producentens specifikationer.

Registrer på vores Internet adresse: http://promo.apcc.com - Key code u983z

batteri kan genbruges og skal bortskaffes med omtanke efter endt levetid.

### Türkce

- Seri numara çıkartması sökülürse, garanti geçersiz olacaktır Kullanmadan önce dizüstü bilgisayarınızın bataryasını 10 saat
- Batarya ömrünü uzatabilmek için, boşaldığında bataryayı ya

### hemen çıkartın, ya da mümkünse hemen şarj edin

## EMNİYET ÖNLEMLERİ

- Elektrik şoku riskini azaltmak için, cihazı açmayınız
- Cihaz dahilinde kullanıcı tarafından bakımı/onarımı yapılabilecek parça yoktur
   Servis hizmeti için yetkili servislerin personelinden yarar-
- Bataryaları suya veya ateşe maruz bırakmayınız
- Batarva uclarını metal nesnelere temas ettirmeviniz Bataryayı düşürmeyiniz, bataryanın kuvvetli sarsılmasını önleviniz
- Ortam sıcaklığı belirtilen değerlerden yüksek olduğunda bataryanın çalışmasını önleyen emniyet devresi devreye girdiğinde bataryayı kullanmayınız • Bataryaları doğru şarj aleti ile şarj ediniz

#### GARANTİ VE ÇEVREYE UYGUN ŞEKİLDE ELDEN CIKARMA

APC Dizüstü Bataryasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu batarya bütün üreticilerin gereksinimlerini ve özelliklerini

Internet sayfamıza kaydettirin :

interinet sayıamıza kayuetuini. http://promo.apcc.com - Key code u983z Bu batarya geri dönüştürülebilir, hizmet ömrü dolduğunda lüt-fen dikkatle elden çıkarın.

### Suomi

#### LUKEKAA TÄMÄ ENSIN

- Takuu mitätöityy, jos sarjanumeromerkintä poistetaan tuotteesta
- Akkua on ladattava 10 tuntia ennen kannettavan tietokoneen käyttämistä
- Akun käyttöiän pidentämiseksi tyhjä akku kannattaa poistaa heti tietokoneesta heti akun tyhjennettyä tai ladata mahdollisin pian

#### VAROITUKSET

- Älkää avatko tai purkako vksikköä• Voitte saada sähköiskun.
- Älkää yrittäkö huoltaa tuotetta itse
- Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat huoltaa tuotetta
- Pitäkää tuote loitolla vedestä ja avotulesta
  Älkää yhdistäkö akun napoja metalliesieneillä
- Välttäkää akun pudottamista ja muita voimakkaita akkuun kohdistuvia iskuja
- Älkää käyttäkö akkua, jos lämpötilaan reagoiva turvapiiri estää
- Ladatkaa akku vain hyväksytyillä latureilla

#### TAKUU JA AKUN HÄVITTÄMINEN

Kiitämme teitä siitä, että valitsitte kannettavaan tietokoneeseenne APC :n akun• APC :n akut täyttvät kaikkien valmistajien vaatimuk-

Rekisteröikää takuunne Web-osoitteessa:

http://promo.apcc.com - Key code u983z Tämä akku on kierrätettävä• Hävittäkää akku tarvittaessa ongelmajätteistä säädettyjen lakien mukaisesti.

### Nederlands

#### ■ LEES EERST DIT DOOR A.U.B.

- De garantie vervalt als het etiket met het serienummer ontbreekt
   De batterij op uw laptopcomputer voor gebruik tien uur opladen
- Uw batterij gaat langer mee als u hem verwijdert wanneer hij leeg is of als u hem zo snel mogelijk weer oplaadt

#### ■ VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Maak de eenheid niet open; zo verkleint u de kans op elektrische schokken
- Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden onderhouden
- Neem voor onderhoud contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel
- · Werp de batterijen niet in water of vuur
- Zorg dat de aansluitpunten van de batterij geen contact maken
- Lorg uat de Aansinghinder van de batterij geen contact maken met metalen voorwerpen
   Laat de batterij niet vallen en vermijd sterke schokken
   Gebruik de batterij niet bij een hogere omgevingstemperatuur dan opgegeven; er wordt dan een beveiligingscircuit geactiveerd waardoor uw batterij niet werkt
- Laad de batterij alleen op met de juiste oplader

#### GARANTIE EN AEGEVEN GERRI IIKTE BATTERLIEN

Bedankt dat u heeft gekozen voor de Laptop-batterij van APC. Deze batterij voldoet aan de eisen van iedere producent.

Meld u aan op onze website: http://promo.apcc.com - Key code u983z

Deze batterij kan opnieuw worden gebruikt. Als de levensduur voorbij is, moet u hem op een daartoe bestemde plaats deponeren of bij een officiële inzamelende instantie afgeven.

### Deutsch

#### Wichtig, bitte zuerst lesen

- Die Gewährleistung erlischt, wenn die Seriennummer entfernt wird. Laden Sie die Batterie 10 Stunden lang in Ihrem Notebook-Computer auf, bevor Sie diese verwenden.
- Sie können die Lebensdauer der Batterie verlängern, wenn Sie diese nach Entladung aus dem System entfernen oder, falls möglich, sofort wieder aufladen.

#### Sicherheitshinweise

- Gehäuse nicht öffnen, Stromschlaggefahr!
- Im Inneren befinden sich keine Kompunenten die vom Benutzer zu warten sind!
- Servicearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchge-
- Batterien nicht ins Feuer oder Wasser werfen!
- Batteriepole nicht mit metallischen Objekten in Kontakt bringen!
   Batterie nicht fallen lassen oder starken Schlägen aussetzen!
   Verwenden Sie die Batterie nicht in Umgebungstemperaturen, die nicht den Spezifikationen entsprechen! Andernfalls wird ein Sicherheitsmechanismus ausgelöst, der die Funktion der Batterie
- deaktiviert.

   Laden Sie die Batterie nur mit dem dafür vorgesehenen

#### Gewährleistung und richtige Entsorgung

Vielen Dank, dass Sie sich für die APC Laptop Batterie entschieden haben. Diese Batterie erfüllt bzw. übertrifft sämtliche Spezifikationen anderer Hersteller. Bitte registrieren Sie sich auf unserer Website:

http://promo.apcc.com - Key code u983z

Diese Batterie ist recylingfähig; bitte entsorgen Sie diese

### Magyar

#### KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL OLVASSA EL

- A garancia érvénytelen, ha a sorozatszám-címkét eltávolítják
  Használat elött töltse az akkumulátort legalább 10 óra hosszat
- Az akkumulátor élettartamának megnövelése érdekében kérjük, távolítsa el az akkumulátort, ha az kimerült, illetve töltse teljesen fel, ha lehetséges

#### ■ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében kérük, ne nyissa fel az egységet • Nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető részegységeket
- A szervizt bízza szakképzett szervizalkalmazottakra
   Ne dobja az akkumulátort tüzbe vagy vízbe

- Ne érintse az akkumulátor sarujait fémtárgyakhoz
   Ne ejtse le az akkumulátort, se ne tegye ki komoly ütéseknek/rázkódásoknak
- Ne használja az akkumulátort olyan helyen, ahol a környezet hŒmérséklete bekapcsol valamilyen, az akkumulátor működését akadályozó biztonsági áramkört • Az akkumulátort kizárólag a megfelelő töltövel töltsük

#### GARANCIA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Köszönjük, hogy az APC noteszgép-akkumulátorát választotta. Ez az akkumulátor megfelel a gyártó összes elöírásának, vagy adott esetben meg is haladja azokat.

eseuen ineg is halauja azoka. Kérjük, regisztrálja magát a weblapunkon: http://promo.apcc.com - Key code u983z Ez az akkumulátor újrahasznosítható – kérjük, segítse ezt a törekvést és csak a megfelelő helyen dobja ki az akkumulátort

## Ελληνικά

#### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ

- Η εννύηση παύει να ισχύει αν αφαιρεθεί η ετικέτα με τον αριθμό
- σειράς. Φορτίστε τη μπαταρία για 10 ώρες στο φορητό υπολογιστή σας,
- πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, είτε αφαιρέστε τη μπαταρία όταν αδειάσει είτε επαναφορτίστε την αμέσως, αν είναι δυνατόν.

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη μονάδα.
- μονασα.

   Δεν υπάρχουν εντός της μονάδας μέρη που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη.
   Πα το σέρβις, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
   Μην πεντάτε τις μπαταρίες στη φωτιά ή σε νερά.
   Μην συνδέετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με μεταλλικά

- Μην αφήνετε τη μπαταρία να πέσει ούτε να δεχθεί ισχυρά χτυπήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, όταν η εκτός προδιαγραφών θερμοκρασία περιβάλλοντος ενεργοποιεί ένα κύκλωμα ασφαλείας
- που εμποδίζει τη λειτουργία της μπαταρίας.
   Επαναφορτίστε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας το σωστό φορτιστή.

#### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μπαταρία της ΑΡC για φορητό υπολογιστή. Η μπαταρία αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές όλων των κατασκευαστών. Καταχωρείστε τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα μας:

http://promo.apcc.com - Key code u983z Η μπαταρία είναι κατάλληλη για ανακύκλωση. Όταν λήξει η διάρκεια ζωής της, απορρίψτε την με προσοχη.

### Italiano

#### LEGGERE ATTENTAMENTE

- La garanzia sarà considerata nulla se verra' rimossa l'etichetta del numero seriale
- Caricare per 10 ore la batteria del notebook prima dell'impiego
- Per prolungare la durata della batteria una volta esaurita rimuoverla o ricaricarla immediatamente

### CONSIGLI PER LA SICUREZZA

- Per ridurre i rischi di shock elettrici, non aprire l'unità
- Per iridurre i rischi di snock elettrici, non aprire i unita
  All'interno non ci sono parti che l'utente può sostituire
  Per la manutenzione utilizzare personale qualificato
  Non mettere le batterie nel fuoco o nell'acqua
  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non della della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Per l'acceptance della con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Per l'acceptance della con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

  Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici

- Non lasciare cadere la batteria o sottoporla a forti colpi
   Non utilizzare la batteria a temperature superiori a quelle speci-
- ficate, poiché interviene un circuito di sicurezza che blocca il
- Ricaricare la batteria utilizzando il suo caricatore

### GARANZIA E RECICLAGGIO

Grazie per aver scelto la batteria per Laptop di APC. Questa batteria soddisfa pienamente la specifiche di tutti i

produttori di laptop. Per usufruire della garanzia, della durata di 1 anno, registratevi nel nostro sito web : http://promo.apcc.com - Key code u983z o chiamante il nostro supporto tecnico. Questa batteria può essere riciclata; una volta esaurita deve

essere smaltita attentamente.

### Norsk

#### VIKTIGE MERKNADER

- Garantien blir ugyldig dersom serienummeret fjernes
   Batteriet i din notebook-maskin bør lades i 10 timer før bruk
- For å forlenge batteriets levetid, vær vennlig å fjerne batteriet når det er tomt, eller lad det opp umiddelbart om mulig

### SIKKERHETSTILTAK

- For å redusere mulighetene for kortslutning,
- må enheten ikke åpnes Det er ingen innvendige deler som brukeren selv kan utføre service på
- Service skal kun utføres av kvalifiserte servicepersoner
   Batterier må ikke brennes eller senkes i vann
- Batteriterminaler må ikke komme i kontakt med metallobjekter
   Batterier må ikke utsettes for harde støt
- Batteriet må ikke benyttes når temperaturer høyere
- enn det som er spesifisert aktiverer en sikkerhetskrets som forhindrer batteribruk
   Batteriet skal lades ved hjelp av korrekt lader

### GARANTI OG KORREKT GJENVINNING

Takk for at du velger et APC-batteri• Dette batteriet møter og overgår alle leverandørers spesifikasjoner.

Vær vennlig å registrere deg på : http://promo.apcc.com - Key code u983z Dette batteriet kan gjenvinnes, vær vennlig å deponere brukte batterier på korrekt sted.

### Polski

- PODSTAWOWE INFORMACJE Gwarancja traci ważność, jeśli z urządzenia zostanie usunięta naklejka z numerem servinym.
- Przed rozpoczeciem pracy z komputerem przenośnym należy ładować akumulator przez 10 godzin. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, po rozładowaniu należy go wyjąć

#### z komputera lub – jeśli to możliwe – natychmiast naładować. RODKI OSTROŽNOCI

- W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy
- otwierać obudowy urzadzenia. Wewnątrz urządzenia nie ma części, przeznaczonych do wymiany przez
- W razie konieczności należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu
- Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia lub wody.
- Nie wolno łączyć zacisków akumulatora z przedmiotami metalowymi.
  Nie należy rzucać akumulatorem ani poddawać go działaniu silnych wstrząsów.
  Nie należy korzystać z akumulatora, gdy temperatura otoczenia wyższa od
  temperatury dopuszczalnej powoduje włączenie obwodu zabezpiecza-
- jącego, odłączającego akumulatora. Akumulator należy ładować za pomocą odpowiedniej ładowarki

### **■ GWARANCJA I PRAWIDŁOWE ZŁOMOWANIE**

Dziękujemy Państwu za wybranie akumulatora do komputerów przenośnych APC Laptop Battery. Parametry tego akumulatora spełniają lub

przewyższają wszystkie wymagania producenta.
Prosimy zarejestrować się na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://promo.apcc.com - Key code u983z
Ten akumulator można poddać recyklingowi. Akumulator po zakończeniu eksploatacji należy złomować z zachowaniem niezbędnych śródków bez-

### Português

- **ATENÇÃO**
- A garantia será considerada nula se a etiqueta contendo o
- número de série for retirada
- numero de serie in tentada 

  Antes da primeira utilização, carregue a bateria, durante 
  10 horas, ligando-a ao seu computador portátil 

  Para prolongar o tempo de vida útil da bateria, retire-a assim que 
  estiver gasta, ou então recarregue-a imediatamente, se tal for possível

### ■ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- A fim de reduzir o risco de choque eléctrico, nunca abra o aparelho
- Não mexa no interior do aparelho
- Em caso de avaria, recorra a um técnico especializado
  Não atire as pilhas para o lume ou para a água
- Não ligue os terminais da bateria a objectos de metal
  Não deixe cair a bateria nem a submeta a qualquer tipo de choque violento
- Não utilize a bateria quando a temperatura ambiente ultrapassar o valor indicado nas especificações e quando, por este motivo, o circuito de segurança, que impede o funcionamento da bateria, for activado
   Quando recarregar a bateria, utilize apenas o carregador próprio
- para esse efeito

### GARANTIA E RECICLAGEM

Estamos muito gratos por ter escolhido a APC Laptop Battery (Bateria Portátil da APC). Esta bateria respeita integralmente todas as especificações do fabricante.

Para mais informações, consulte a nossa página na Internet no seguinte endereço: http://promo.apcc.com - Código de acesso u9837

Esta bateria pode ser reciclada. Quando terminar o prazo de validade da bateria, certifique-se de que o processo de eliminação é o